



Kopie v původním jazyce
Před použitím si pečlivě přečtěte

CZ

831085000

rev. 1.0

14/02/2023

Návod k použití 3 Tlačítka

PELETOVÁ KAMNA




OBSAH

| | |
|--------------------------------|---|
| 1 POPIS PRODUKTU | 3 |
| 1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE | 3 |
| 1.2 PODROBNOSTI PRODUKTU | 3 |
| 2 POUŽITÍ VÝROBKU | 5 |
| 2.1 3-TLAČÍTKOVÝ DISPLEJ | 5 |
| 2.2 UŽIVATELSKÉ FUNKCE | 7 |
| 2.3 ALARMY | 9 |

1 POPIS PRODUKTU

1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE

 Typ kamen "TIPO" je uveden na štítku CE na zadní straně výrobku nebo uvnitř otevíracích dvířek.

Kamna


| Typ | SP4 | SP6 | SSL6,5 | SPSC8 | SPCT8 | SPV-M105S | SS10-24 | S10-24 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Tepelný výkon (P _{MAX} / P _{MIN} kW) | 4,0 / 2,0 | 5,0 / 2,5 | 6,5 / 3,1 | 8,0 / 4,0 | 8,0 / 2,5 | 10,0 / 3,2 | 9,9 / 3,0 | 9,9 / 4,5 |
| Výtěžnost (P _{MAX} / P _{MIN} %) | 89,5 / 93,5 | 87,5 / 92,0 | 90,0 / 93,0 | 87,5 / 91,5 | 88,0 / 90,0 | 91,5 / 94,5 | 89,0 / 93,5 | 90,0 / 94,5 |
| Hodinová spotřeba (P _{MAX} / P _{MIN} kg/h) | 1,0 / 0,5 | 1,3 / 0,6 | 1,6 / 0,7 | 1,9 / 0,9 | 2,0 / 0,6 | 2,4 / 0,9 | 2,5 / 0,6 | 2,3 / 1,0 |
| CO při 13% O ₂ (P _{MAX} / P _{MIN} mg/Nm ³) | 0,016 / 0,023 | 0,019 / 0,024 | 0,006 / 0,017 | 0,015 / 0,020 | 0,010 / 0,013 | 0,007 / 0,016 | 0,013 / 0,010 | 0,006 / 0,010 |
| Teplota spalin (MAX °C) | 154 | 227 | 173 | 185 | 214 | 180 | 202 | 204 |
| Průtok plynu (MAX g/s) | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 8,1 | 7,2 | 6,7 |
| Minimální tah (Pa) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| Napětí/Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 |
| Vzdálenost od hořlavé stěny (vzadu / z boku / vpředu mm) | 40 / 300 / 1000 | 250 / 300 / 1000 | 10 / 300 / 1000 | 200 / 200 / 1000 | 100 / 250 / 1000 | 250 / 300 / 1000 | 30 / 300 / 1000 | 30/300/1000 |
| Vzdálenost od nehořlavé stěny (vzadu / z boku / vpředu mm) | 40 / 200 / 1000 | 250 / 200 / 1000 | 10 / 200 / 1000 | 100 / 100 / 1000 | 100 / 150 / 1000 | 250 / 200 / 1000 | 30 / 150 / 1000 | 30/150/1000 |

Sporáky, kamna s troubou a generátorem


| Typ | CPV-8072 | CPV-8072 vestavná | CPF-85 | SPF8,55S | GP-204S |
|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Tepelný výkon (P _{MAX} / P _{MIN} kW) | 7,2 / 2,5 | 7,2 / 2,5 | 8,6 / 3,4 | 7,5 / 3,0 | 18,6 / 7,0 |
| Výtěžnost (P _{MAX} / P _{MIN} %) | 90,0 / 93,0 | 90,0 / 93,0 | 92,5 / 95,0 | 88,0 / 90,5 | 90,0 / 94,0 |
| Hodinová spotřeba (P _{MAX} / P _{MIN} kg/h) | 1,7 / 0,6 | 1,7 / 0,6 | 1,9 / 0,7 | 1,8 / 0,6 | 4,3 / 1,6 |
| CO při 13% O ₂ (P _{MAX} / P _{MIN} mg/Nm ³) | 0,020 / 0,014 | 0,020 / 0,014 | 0,018 / 0,054 | 0,018 / 0,023 | 0,001 / 0,022 |
| Teplota spalin (MAX °C) | 146 | 146 | 111 | 188 | 161 |
| Průtok plynu (MAX g/s) | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 11,8 |
| Minimální tah (Pa) | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Napětí/Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Vzdálenost od hořlavé stěny (vzadu / z boku / vpředu mm) | 10 / 200 / 1000 | 10 / 10 / 1000 | 50 / 50 / 1000 | 200 / 300 / 1000 | 80 / 200 / 1000 |
| Vzdálenost od nehořlavé stěny (vzadu / z boku / vpředu mm) | 10 / 100 / 1000 | 10 / 10 / 1000 | 50 / 50 / 1000 | 200 / 200 / 1000 | 80 / 100 / 1000 |

1.2 PODROBNOSTI PRODUKTU

Veškeré informace o správné instalaci naleznete v části Technické údaje, kde jsou uvedeny vlastnosti produktu, a v Návodu k instalaci, použití a údržbě.

 V případě instalace s horním odvodem spalin je nutné vylomit předřez v horní části produktu. Použijte kladivo a silným úderem rozbijte předřez. Dávejte pozor, abyste nepoškodili zbytek kamen.

TRADIČNÍ KAMNA A GENERÁTOR

 DÉLKA KOUŘOVODU MUSÍ MÍT MAXIMÁLNĚ 6 METRŮ S TRUBKOU O PRŮMĚRU 80 mm, KAŽDÁ KŘIVKA 90° NEBO SPOJ VE TVARU „T“ JE JAKO 1 METR POTRUBÍ.
PŘED PŘIPOJENÍM KE KOUŘOVODU JE PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI A VÝKONU VŠECH NAŠICH PRODUKTŮ NA PELETY NUTNÉ NAINSTALOVAT SPOJ VE TVARU „T“ A NEJMÉNĚ 1 METR DLOUHÝ LINEÁRNÍ KOUŘOVOD CERTIFIKOVANÝ PODLE NORMY EN1856-2.



i Nainstalujte turbulátor (pokud je přítomen) do kouřového kanálu. Lineární část musí spočívat na spodní části T-tvarovky.



SPORÁKY NA PELETY

Sporák na pelety může být v závislosti na zakoupeném modelu vestavný nebo volně stojící. Pokud chcete kamna vestavět, můžete nábytek bezpečně položit na varnou desku. Bezpečnostní vzdálenost je dána hlavami šroubů instalovanými ve víku. Mezeru mezi víkem a deskou můžete uzavřít vysokoteplotním silikonem.

Před instalací sporáku je třeba otočit zadní opěrku (pokud je přítomna) vyšroubováním příslušných šroubů. Pokud chcete kamna instalovat se zadním odtahem spalin, musíte vzadu vylomit předřez a poté nainstalovat kouřovod.

Tento typ sporáku kombinuje praktičnost pelet s osvědčenou tradicí úsporného vaření, s nímž lze připravovat jídlo a zároveň vytápět místnost. Díky technologii je možné nejen vařit, ale konstrukce je navržena tak, aby k tomu byl dostatek prostoru. Navíc se s peletami snadno manipuluje, a to jak při přikládání, tak při přesném řízení teploty, protože nešpiní a nepřekáží.

Tento úsporný ventilační sporák na pelety má velmi snadno ovladatelný systém předního plnění pelet, díky němuž je velmi praktický při každodenním používání. Jeho velká horní deska, která je k dispozici v ocelovém nebo sklokeramickém provedení, je ideální pro přípravu pokrmů využitím uvolněného tepla. Odvod spalin je horní nebo zadní.

V zimním období umožňuje nucené větrání rychlé a rovnoměrné vytápění celé místnosti, zatímco v letním období je možné vařit vyloučením nuceného větrání. Při navrhování se nezapomnělo na funkčnost ani na design, což dokazuje velký skleněný panel, díky němuž je oheň viditelná.

SPORÁKY NA PELETY S TROUBOU

Sporák na pelety s troubou lze instalovat jako vestavný nebo volně stojící.

Pokud mají být kamna vestavěna, může být nábytek bez problému umístěn na varnou desku. Bezpečnostní vzdálenost je dána hlavami šroubů instalovanými ve víku. Mezeru mezi víkem a deskou můžete uzavřít vysokoteplotním silikonem.

Před instalací sporáku je třeba otočit zadní opěrku (pokud je přítomna) vyšroubováním příslušných šroubů. Pokud chcete kamna instalovat se zadním odtahem spalin, musíte vzadu vylomit předřez a poté nainstalovat kouřovod.

Popis součástí

Sporák na pelety



Sporák na pelety s troubou



Vysvětlivky: VEN: výstup vzduchu větrání; PI: horní deska z oceli nebo keramického skla (pouze verze bez trouby); CP: výsuvná zásuvka na pelety; DI: displej; POR: dvířka topeniště; PF: dvířka trouby; SC: spodní dvířka (najdete zde vypínač, bezpečnostní termostat, zásuvku RS232).

PELETOVÁ KAMNA S TROUBOU

Výrobek opouští továrnu s horním odtahem.

Pokud chcete kamna instalovat se zadním odtahem spalin, musíte vzadu vylomit předřez a poté nainstalovat kouřovod.

Popis součástí




Vysvětlivky: VEN: výstup vzduchu větrání; CP: výsuvná zásuvka na pelety; DI: displej; POR: dvířka topeniště; PF: dvířka trouby.

i U tohoto výrobku můžete ventilátor vzduchu otáčet a směřovat do zadní části místnosti. Pokud chcete vzduch z kamen odvádět do jiné místnosti, měli byste si uvědomit, že vzduch je nasáván z místnosti, kde jsou kamna instalována, takže při vaření jídla je možné, že se vůně jídla přenesou i do místnosti, do které je vzduch z kamen odváděn.

2 POUŽITÍ VÝROBKU

2.1 3-TLAČÍTKOVÝ DISPLEJ



Konzolová jednotka umožňuje komunikovat s řídicí jednotkou pouhým stisknutím některých tlačítek. Displej a LED indikátory informují obsluhu o provozním stavu kamen. V režimu programování se zobrazují různé parametry, které lze měnit pomocí tlačítek.

POPIS PANELU

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolka (L0) set místnosti | Kontrolka (L5) šnekového dopravníku/výměníku/zapalovací svíčky |
| Kontrolka (L1) set výkonu | Tlačítko (P1) snížení/nabídka/set pokojové teploty |
| Kontrolka (L2) chrono | Tlačítko (P2) navýšení/stavu kamen/nastavení výkonu |
| Kontrolka (L3) zapnutí/vypnutí | Tlačítko (P3) zapnutí/vypnutí/výstupu/potvrzení |
| Kontrolka (L4) alarmu | Displej (D1) stavu/výkonu/parametru |

NABÍDKA

Tlačítkem P1 se vstoupí do nabídky. Je rozdělena na různé položky a úrovně, které umožňují přístup k nastavení a programování karty.

Nabídka SET HODIN

Držte stisknuté tlačítko (P1), dokud se nezobrazí nápis M1, potvrďte tlačítkem ON/OFF (P3) pomocí tlačítek (P1) a (P2), změňte aktuální den a stiskněte tlačítko zapnutí; nastavte hodinu a stiskněte ON/OFF (P3); nastavte minuty a stiskněte ON/OFF (P3); nastavte aktuální den číslem a stiskněte ON/OFF (P3), nastavte aktuální měsíc a stiskněte ON/OFF (P3), nastavte aktuální rok; nyní pro potvrzení a ukončení stiskněte a podržte ON/OFF (P3), dokud se znovu nezobrazí čas.

Nabídka SET CHRONO

Podnabídka – Aktivace chrono:

Podržte stisknuté tlačítko (P1), dokud se nezobrazí nápis M1, stiskněte tlačítko (P2) až na M2, potvrďte tlačítkem ON/OFF (P3); zobrazí se nabídka M2-1, potvrďte tlačítkem ON/OFF (P3) a šipkou (P1) nastavte ON pro aktivaci obecného chrono; vraťte se zpět a zároveň držte stisknuté tlačítko ON/OFF (P3), tlačítkem (P2) zvolte program, který chcete aktivovat.

Podnabídka – Denní chrono:

Dva pevné cykly zapnutí-vypnutí pro všechny dny.

Podnabídka – Týdenní chrono:

Čtyři cykly zapnutí-vypnutí a pro každý čas se zvolí dny.

Podnabídka – Víkendové chrono:

Dva cykly zapnutí-vypnutí pro sobotu a neděli.

Nastavení programu:

Vstup do požadovaného programu provedete jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (P3), prvním parametrem je aktivace samotného programu, který zapnete stisknutím tlačítka (P2) (POZOR: POVOLTE VŽDY JEN JEDEN PROGRAM, ABYSTE SE VYHNULI PROBLÉMŮM S CHRONO). Stiskněte tlačítko ON/OFF (P3), pro nastavení času SPUŠTĚNÍ, tlačítka (P1) a (P2) zadejte požadovaný čas zapnutí; stiskněte SET (P3) pro nastavení času ZASTAVENÍ: šipkami (P1) a (P2) nastavte čas vypnutí; pouze u týdenního programu v tuto chvíli stiskněte SET (P3) pro potvrzení dnů, tlačítkem ON/OFF se pohybují mezi dny v týdnu a tlačítka (P1) a (P2) nastavují ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ. Jakmile jsou časy a dny nastaveny, pro potvrzení a ukončení chrono stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF až do úvodní obrazovky; pokud byly časy nastaveny správně, rozsvítí se zelená kontrolka v blízkosti hodin v levé horní části displeje.

Nabídka VOLBA JAZYKA

Umožňuje vybrat dialogový jazyk z dostupných. Pro přechod na další jazyk stiskněte P2 (zvýšení) pro návrat zpět stiskněte P1 (snížení), pro potvrzení stiskněte P3.

Nabídka POHOTOVOSTNÍ REŽIM

V této nabídce můžete povolit nebo zakázat automatický pohotovostní režim kamen. Po zvolení, pokud jsou splněny všechny podmínky, přejdou kamna do režimu MODULA - OK STDBY. Tento stav trvá 10 minut. Po uplynutí této doby se kamna vypnou a v případě potřeby se znovu zapnou.

Nabídka REŽIM BZUČÁKU

Povoluje nebo zakazuje bzučák řídicí jednotky při signalizaci alarmů. Pro aktivaci nebo deaktivaci použijte tlačítka P1 nebo P2, pro potvrzení stiskněte P3

Nabídka PRVNÍ NAKLÁDKA

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když jsou kamna ve vypnutém stavu, a umožňuje naplnit šnekový dopravník při prvním spuštění kamen, když je zásobník na pelety prázdný. Po výběru nabídky PRVNÍ NAKLÁDKA se na displeji zobrazí zpráva "Stiskněte více". Stiskněte tedy P2 (navýšení). Ventilátor spalin se zapne na maximální otáčky, zapne se šnekový dopravník (svítí kontrolka šnekového dopravníku) a zůstane zapnutý, dokud neuplyne čas uvedený na displeji nebo dokud nestisknete tlačítko P3.

Nabídka STAV KAMEN

Po vstupu do nabídky STAV KAMEN, po stisknutí tlačítka P3, se na displeji zobrazí stav některých proměnných během fungování kamen při práci.

Nabídka TECHNICKÁ NABÍDKA

Tato položka nabídky je vyhrazena pro technika instalujícího kamna.

Nabídka VÝSTUP

Výběrem této položky a stisknutím tlačítka P3 opustíte nabídku a vrátíte se do předchozího stavu.

2.2 UŽIVATELSKÉ FUNKCE

Běžný provoz řádně instalované řídicí jednotky ve vzduchových kamnech je popsán níže s odkazem na funkce dostupné uživateli.

Zapnutí kamen

Pro zapnutí kamen stiskněte na několik sekund tlačítko P3. Zapnutí je na displeji indikováno slovem "ZAPNE" a blikáním kontrolky ON/OFF. Za těchto podmínek jsou kamna ve stavu předehřevu, rozsvítí se zapalovací svíčka (viditelná kontrolkou zapalovací svíčky) a ventilátor odsávání kouře.

Případné anomálie ve fázi zapalování jsou signalizovány na displeji a kamna přejdou do alarmového stavu.

Nakládka pelet

Přibližně po 1 minutě, kdy začíná fáze plnění peletami, se na displeji zobrazí slovo „Nakládka pelet“. V první fázi nakládá šnekový dopravník pelety na rošt po pevně stanovenou dobu. Ve druhé fázi se šnekový dopravník vypne, zatímco rychlost výparů a zapalovací svíčka zůstanou v předchozím stavu. Pokud k zapálení po této fázi nedojde, šnekový dopravník se znovu zapne a zapalovací svíčka zůstane zapnutá.

Přítomen oheň

Poté, co teplota spalin dosáhla a překročila přednastavenou prahovou hodnotu, přejde systém do režimu zapalování a na displeji se zobrazí nápis „PŘÍTOMEN OHEŇ nebo STABILIZACE“.

Rychlost výparů je pevně stanovena, šnekový dopravník se na určitou dobu zapne a zapalovací svíčka bude vypnutá. Případné anomálie zastaví kartu a oznámí chybový stav.

Kamna v pracovním režimu

Poté, co teplota spalin dosáhne a překročí danou hodnotu a udrží se alespoň po předem stanovenou dobu, kamna se přepnou do pracovního režimu, což je normální provozní režim. Na horním displeji se zobrazuje čas a teplota v místnosti, zatímco na dolním displeji se zobrazuje nastavený výkon a výkon, při kterém kamna pracují. Výkon lze nastavit stisknutím tlačítka P2, zatímco pokojovou teplotu lze nastavit stisknutím tlačítka P1. Pokud teplota spalin dosáhne určité nastavené prahové hodnoty, zapne se ventilátor výměníku vzduchu. V této fázi kamna provádí čištění topeniště. Na displeji se zobrazí nápis "VYČISTIT TOPENIŠTĚ nebo VYČ-TOP", šnekový dopravník bude zapnutý (svítí kontrolka šneku) a ventilátor spalin bude zapnutý. Po určité době se kamna vrátí do pracovního stavu.

Změna nastaveného kalorického výkonu

Během běžného provozu kamen (PRÁCE) je možné změnit tepelný výkon stisknutím tlačítka P2. Chcete-li zvýšit tepelný výkon, stiskněte znovu tlačítko P2, chcete-li jej snížit, stiskněte tlačítko P1. Na displeji se zobrazí nastavená úroveň výkonu. Chcete-li nastavení ukončit, vyčkejte 5 sekund, aniž byste provedli jakoukoliv operaci na klávesnici, anebo stiskněte P3.

Změna nastavení pokojové teploty

Chcete-li změnit pokojovou teplotu, jednoduše stiskněte tlačítko P1. Na displeji se zobrazí nastavená pokojová teplota (Set teploty). Stisknutím tlačítek P1 (snížení) a P2 (zvýšení) lze hodnotu změnit. Po přibližně 5 sekundách se hodnota uloží a displej se vrátí do normálního zobrazení, anebo stiskněte P3 pro ukončení.

Nakládání pelet do zásobníku za provozu (POUZE MODELY S BEZPEČNOSTÍ NÁDRŽE)

Během provozu kamen je možné vkládat pelety do zásobníku. Během této operace je šnek deaktivován a aktivuje se bezpečnostní zvuk, který indikuje, že dvířka nádrže jsou otevřená. Na natankování a zavření dveří máte 90 sekund. Po této době kamna přejdou do alarmu DEPRESE / PRESSURE SWITCH. Resetujte alarm a jakmile vyprší čas závěrečného čištění, kamna znovu zapněte.

Použití externího termostatu/chronotermostatu

Pokud chcete použít externí pokojový termostat, proveďte připojení ke svorkám TERM.

- Externí termostat
- Externí chronotermostat

Aktivace kamen proběhne, když jsou kamna zapnutá, a když je kontakt sepnutý.

Pokojová teplota dosáhne nastavené teploty (Set teplota)

Jakmile pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, tepelný výkon kamen se automaticky uvede na minimální hodnotu. Za těchto podmínek se na displeji zobrazí zpráva "MODULACE nebo MODULA". Pokud okolní teplota klesne pod nastavenou teplotu (Set teploty), kamna se vrátí do režimu „Práce“ a k dříve nastavenému výkonu (Set výkonu). Jestliže máte externí termostat a nastavili jste pokojovou teplotu v T-e, pokud je termostat otevřený, přejde do modulace, zatímco pokud je zavřený, vrátí se k nastavenému výkonu.

Pohotovostní režim

Je-li to v nabídce povoleno, funkce pohotovostního režimu umožňuje vypnout kamna, jakmile jsou splněny níže uvedené podmínky. Aktivuje se, pokud je teplota okolí po určitou dobu vyšší než nastavená teplota (Set prostředí) plus přednastavená teplotní delta. Na displeji se zobrazí „OK ST-BY/GO STAND-BY“. Na konci zadaného času se na displeji zobrazí nápis „ČEKÁNÍ NA ZCHLAZENÍ“. V tomto stavu má kamna vypnutý šnekový dopravník (kontrolka šnekového dopravníku je zhasnutá) a výměník tepla se vypne. Když teplota výparů dosáhne daného prahu, kamna přejdou do pohotovostního režimu a zobrazí se nápis „Stand-By/STOP ECO TEMP OK/POŽAD. ČEKÁNÍ“. Šnekový dopravník je vypnutý, výměník je vypnutý, stejně jako kouřový ventilátor. Kamna se znovu zapálí, pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu (Set prostředí) minus mezní hodnota daná deltou teploty.

Vypnutí kamen

Chcete-li kamna vypnout, stiskněte tlačítko P3 na delší dobu. Na displeji se zobrazí zpráva “VYPNUTÍ nebo KONEČNÉ ČIŠTĚNÍ”. Motor šnekového dopravníku se zastaví (kontrolka šnekového dopravníku je zhasnutá) a rychlost kouřového ventilátoru je přednastavena. Ventilátor výměníku (kontrolka výměníku tepla svítí) zůstává aktivní, dokud teplota spalin neklesne pod přednastavenou hodnotu. Pokud je teplota spalin po určité době pod danou prahovou hodnotou, kamna se vypnou a zobrazí se zpráva “VYPNUTO nebo OFF”.

Zvláštnosti KAMEN SP4

Tento typ kamen se automaticky vypíná po každých 8 hodinách nepřetržitého nebo postupného provozu, bez ohledu na nastavení zadané v SET CHRONO, denní, týdenní a víkendové programování. K vypnutí dojde za účelem vyčištění topeniště, na displeji se zobrazí zpráva (VYČISTIT TOPENIŠTĚ) a po ručním vyčištění lze kamna opět zapnout. Provedte reset podržením tlačítka P3. Interní časovač se automaticky vynuluje, dokud není dosaženo dalších 8 hodin provozu.

Zvláštnosti SPORÁKŮ NA PELETY BEZ TROUBY

Výkony jsou nastaveny tímto způsobem:

PTN1, PTN2, PTN3, PTN4, PTN5: výkony s ventilací. PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5: výkony bez ventilace. V případě, že musíte vařit nebo používat sporák na pelety z jakéhokoli důvodu v létě, můžete použít výkony PT- tak, aby ventilace nezahřívala místnost.

Zvláštnosti SPORÁKŮ NA PELETY S TROUBOU

POUŽÍVÁNÍ KAMEN

Výkony jsou stanoveny následujícím způsobem:

P1, P2, P3, P4, P5, OVEN. Při použití výkonů P1 až P5 fungují kamna jako klasická kamna: předdefinovaný tepelný výkon a větrání místnosti. Stisknutím tlačítka 1 se změní pokojová teplota. Při použití režimu OVEN pracují kamna podle teploty trouby. Všimněte si, uvnitř kamen je sonda, která kontroluje jejich vnitřní teplotu. Tepelný výkon kamen bude automatický, tj. na základě teploty trouby bude samostatně volit výkon tak, aby udržoval konstantní teplotu uvnitř trouby. Teplotu trouby lze nastavit pouze stisknutím tlačítka 1 na displeji pouze a výlučně ve funkci OVEN.

Pokud teplota v troubě překročí nastavenou teplotu, větráním místnosti se hodnoty teploty opět srovnají.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Po zvolení režimu TIMER OVEN stiskněte tlačítko (P2) výkonu a poté tlačítko ON/OFF. V tomto okamžiku bude navržen minutový časovač (výchozí 60 minut), se kterým lze změnit čas pomocí tlačítek (P1) a (P2), což lze potvrdit tlačítkem ON/OFF. Po uplynutí nastaveného času se bzučák karty rozezní na 1 minutu frekvencí 2 pípnutí za sekundu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ IR (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY NEBO VOLITELNÉ)

Ovládací panel kamen byl nastaven na příjem některých funkcí pomocí dálkového ovládání.

- Funkce zapnutí/vypnutí: současným stisknutím dvou tlačítek označených "1" a "6" se kamna zapnou nebo vypnou.
- Nastavení teploty: během běžného provozního režimu se stisknutím tlačítka "2" a následně tlačítek "1" a "2", označených teploměrem, nastaví požadovaná nastavená teplota.
- Nastavení výkonu: v běžném provozním režimu stisknutím tlačítek "5" a "6", označených plamenem, bude možné nastavit jeden ze stupňů výkonu kamen.



2.3 ALARMY

V případě, že dojde k poruše, karta zasáhne a signalizuje závadu, rozsvítí výstražnou kontrolku (kontrolka alarmu svítí) a vydá zvukové signály. K dispozici jsou následující alarmy:

| Zobrazení displeje | Původ alarmu |
|--|--|
| ALARM VÝPADKU PROUDU | Nedostatek síťového napětí |
| ALARM KOUŘOVÉ SONDY | Vadná kouřová sonda |
| ALARM HORKÉHO KOUŘE/TEPL. KOUŘE | Přehřátí kouře |
| ALARM BEZ ENKODÉRU/ODSÁVAČ-PORUCHA | Vadný kouřový ventilátor, nefunguje |
| ALARM ZAPALOVÁNÍ SELHALO/NEPROBĚHLO | Nepodařilo se zapnout výrobek |
| ALARM KONTROLY PELET/NEDOSTATKU PELET | Vypnutí z důvodu nedostatku pelet |
| ALARM TEPELNÉ BEZPEČNOSTI | Zásah bezpečnost.termostatu |
| ALARM CHYBĚJ.PODTLAKU | Zásah depresoru |
| ALARM BEZPEČNOSTI ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU | Šnekový dopravník se nepřetržitě otáčí |
| ALARM NEDOSTATEČNÉHO TAHU | Ucpaný rošt nebo ucpané přívodní potrubí |
| ALARM PORUCHY ČISTIČE | Čistič Rošt je zablokovaný/Dvířka ohniště nejsou správně zavřena |
| ALARM ENKODÉRU ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU | Karta nečte kódér šnekového dopravníku. Chybí připojení |
| ALARM TRIAK.ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU | Šnekový dopravník se otáčí nepřetržitě |
| ALARM VODNÍ SONDY | Prasklá nebo zkratovaná vodní sonda |
| ALARM HORKÉ VODY | Byl překročen maximální práh vody v kotli |
| ALARM TLAKU VODY | Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody |
| ALARM VZDUCHOVÉ SONDY | Vzduchová sonda je rozbitá nebo zkratovaná |
| ALARM PORUCHY TURBOLÁTORU | Mechanismus turbulátorů je zablokován |

Jakýkoli alarmový stav způsobí okamžité vypnutí kamen.

Stav alarmu je dosažen po určité době, S VÝJIMKOU ALARMU VÝPADKU NAPÁJENÍ, a lze jej resetovat delším stisknutím tlačítka ZAP/VYP. Při každém resetování alarmu se z bezpečnostních důvodů spustí fáze vypnutí kamen. Během fáze alarmu bude kontrolka alarmu vždy svítit (kontrolka alarmu svítí) a pokud je bzučák zapnutý, bude bzučet přerušovaně. Pokud se alarm neresetuje, kamna se v každém případě vypnou a vždy se zobrazí alarmové hlášení.

Alarm výpadku proudu

V případě, že po určitou dobu chybí elektrický proud, spotřebič po návratu napětí spustí alarm VÝPADKU PROUDU. Je nutné počkat, až spotřebič vychladne, a poté jej znovu zapnout.

| | |
|--|---|
| Alarm zapalování selhalo Nastane, když dojde k výpadku zapalovací fáze. Dojde k tomu, pokud po uplynutí přednastavené doby teplota kouře nepřekročí prahovou hodnotu stanovenou parametry. | ⚠ POZOR Vyčistěte rošt od nespálené pelety. |
|--|---|

Bezpečnostní termostat

V případě, že obecný bezpečnostní termostat zjistí teplotu vody vyšší, než je prahová hodnota, zasáhne a odpojí šnekový dopravník (jehož napájení je v sérii) a současně umožní řídicí jednotce tuto změnu stavu zaznamenat. Zobrazí se zpráva ALARM TEPLTNÍ BEZPEČNOSTI a systém se zastaví. Odšroubujte černou zátku za kamny a stiskněte tlačítko pro obnovení kontaktu.

Alarm podtlaku

K tomuto alarmu dojde, pokud:

- Kouřovod není v souladu s předpisy: kouřovod musí udržovat minimální Pascaly požadovaný výrobcem (viz TECHNICKÉ ÚDAJE) na minimálním i maximálním výkonu.
- Komín nebo přívod spalovacího vzduchu jsou ucpané.
- Dvířka spalovací komory a/nebo dvířka zásobníku s peletami jsou otevřená.
- Uvnitř generátoru kouře jsou nadměrné nečistoty: je nutné vyprázdnit popel, který se usazuje v části v blízkosti prostoru zásuvky na popel.

Zpráva Service

V závislosti na odpracovaných hodinách nabídnou kamna během provozu zprávu SERVICE (nebo SER). Nápis neblokuje provoz kamen, ale bude nutná mimořádná údržba autorizovaným technikem, který provede reset servisních hodin.

EVA STAMPAGGI SRL si vyhrazuje právo provádět technické změny tohoto návodu bez předchozího upozornění.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano EVA STAMPAGGI SRL, che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di EVA STAMPAGGI SRL

EVA STAMPAGGI SRL

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) ITÁLIE

Tel.: +39 0438 740433

Fax: +39 0438 740821

Vyrobeno v Itálii

